

Elektrizitätswerk Zuzwil

Rundsteuerprogramm ab 14. Oktober 2018

Kommando	Befehlsbezeichnung	Zusatzinfo	Zeitpunkt	Kommando-Durchgabe		
A 01 06	Strassenbeleuchtung Ganznacht	Ganze Nacht	täglich	Extern Extern	Ein: Aus:	Dämmerung Dämmerung
A 01 07	Strassenbeleuchtung Halbnacht	Abendbeleuchtung	Mo - Fr	Extern Zeit	Ein: Aus:	Dämmerung 00.30
			Sa - So	Extern Zeit	Ein: Aus:	Dämmerung 00.30
		Morgenbeleuchtung	täglich	Zeit Extern	Ein: Aus:	05.20 Dämmerung
A 01 08	Elektroheizungen Tag Ladedauer: 06.00 h Einschaltdauerüberwachung: Sperrschütz => Schliesser	Lastregelung Aus	täglich	Übergabe an Regler: Regler Zeit	Ein: Aus:	08.00 ab ca. 08.00 10.00
				Übergabe an Regler: Regler Zeit	Ein: Aus:	12.30 ab ca. 12.30 16.30
A 01 09	Boiler 4 Std. Gr. 2 Ladedauer: 04.00 h Entladedauer: 04.00 h Einschaltdauerüberwachung: Minimale Einschaltdauer: Sperrschütz => Schliesser	Lastregelung	Di - Fr	Übergabe an Regler: Regler Zeit	Ein: Aus:	01.30 ab ca. 01.30 07.00
			Sa	Übergabe an Regler: Regler Zeit	Ein: Aus:	01.30 ab ca. 01.30 07.00
				Übergabe an Regler: Regler	Ein:	13.00 ab ca. 13.00
			Mo	Zeit	Aus:	07.00
A 01 10	Boiler 4 Std. Gr. 3 Ladedauer: 04.00 h Entladedauer: 04.00 h Einschaltdauerüberwachung: Minimale Einschaltdauer: Sperrschütz => Schliesser	Lastregelung	Di - Fr	Übergabe an Regler: Regler Zeit	Ein: Aus:	02.30 ab ca. 02.30 07.00
			Sa	Übergabe an Regler: Regler Zeit	Ein: Aus:	02.30 ab ca. 02.30 07.00
				Übergabe an Regler: Regler	Ein:	15.00 ab ca. 15.00
			Mo	Zeit	Aus:	07.00
A 01 11	Doppeltarif + Maximum Ein = HT / Aus = NT	Sommer	Mo - Fr	Zeit Zeit	Ein: Aus:	07.00 19.00
		Winter	Mo - Fr	Zeit Zeit	Ein: Aus:	07.00 19.00
A 01 12	Boiler 8 Std. Gr. 2 Ladedauer: 08.00 h Entladedauer: 04.00 h Einschaltdauerüberwachung: Minimale Einschaltdauer: Sperrschütz => Schliesser	Lastregelung	Mo - Fr	Übergabe an Regler: Regler Zeit	Ein: Aus:	23.00 ab ca. 23.00 07.00
			Sa	Zeit	Aus:	07.00
				Übergabe an Regler: Regler	Ein:	12.30 ab ca. 12.30
A 01 13	Boiler Tagesnachladung Ladedauer: 06.00 h Entladedauer: 04.00 h Einschaltdauerüberwachung: Sperrschütz => Schliesser	Lastregelung	täglich	Übergabe an Regler: Regler Zeit	Ein: Aus:	08.00 ab ca. 08.00 21.00
				Aus		

A 01 14	Elektroheizungen Gr. 1		taglich	Zeit	Ein:	22.00
	Boiler 8 Std.			Zeit	Aus:	07.00
	Sperrschutz => Schliesser					
A 01 15	Boiler 6 Std.	Lastregelung	Di - Fr	ubergabe an Regler:		01.00
	Ladedauer: 06.00 h			Regler	Ein:	ab ca. 01.00
	Entladedauer: 04.00 h			Zeit	Aus:	07.00
	Einschaltdaueruberwachung:	Start: 20.00				
		Ende: 07.00	Sa	ubergabe an Regler:		01.00
	Minimale Einschaltdauer:	05.00 h		Regler	Ein:	ab ca. 01.00
				Zeit	Aus:	07.00
	Sperrschutz => Schliesser					
			Mo	Zeit	Aus:	07.00
A 01 16	Boiler 4 Std. Gr. 1	Lastregelung	Di - Fr	ubergabe an Regler:		02.00
	Ladedauer: 04.00 h			Regler	Ein:	ab ca. 02.00
	Entladedauer: 04.00 h			Zeit	Aus:	07.00
	Einschaltdaueruberwachung:	Start: 20.00				
		Ende: 07.00	Sa	ubergabe an Regler:		02.00
	Minimale Einschaltdauer:	03.30 h		Regler	Ein:	ab ca. 02.00
				Zeit	Aus:	07.00
	Sperrschutz => Schliesser					
			Mo	Zeit	Aus:	07.00
A 01 17	Spitzen-sperrung		Mo - Fr	Zeit	Aus:	11.00
			Mo - So	Zeit	Ein:	12.30
	Sperrschutz => Schliesser					
A 01 18	Warmepumpen-Sperrung		taglich	Zeit	Aus:	18.00
				Zeit	Ein:	19.00
	Sperrschutz => Schliesser					
				Zeit	Aus:	21.30
				Zeit	Ein:	22.30
A 01 19	Elektroheizungen Gr. 2		taglich	Zeit	Ein:	21.30
				Zeit	Aus:	07.00
	Sperrschutz => Schliesser					
A 0.. 20	Reserveprogramm					
A 06 21	Umschaltung Gas- / Oelbetrieb	Steuerung TBW	Hand	Extern	Ein:	TBW
	Ein = Gasbetrieb / Aus = Oelbetrieb			Extern	Aus:	TBW
A 06 22	Sperrung Gasbetrieb	Steuerung TBW	Hand	Extern	Ein:	TBW
	Ein = Gasbetrieb / Aus = Sperrung			Extern	Aus:	TBW
A 08 23	Wochensynchronisation RO-Empfanger		Mo	Zeit	Ein:	07.00
				Zeit	Aus:	07.05
A 08 24	Monatliche Maximum-Ruckstellung am 25. Tag		monatlich	Zeit	gerade Monate Ein:	00.10
				Zeit	ungerade Monat Aus:	00.10
A 08 25	Zeitsynchronisation RO-Empfanger		taglich	Zeit	Ein:	03.00
				Zeit	Aus:	03.05